Produktserierne: DVI LV Kompakt



Brugervejledning





Designet og produceret i Danmark

### Indhold

Betjening af varmepumpen	3
Vækning af display fra dvale	3
Hovedafbryder	3
Driftsstatus	4
Centralvarmeanlæg	5
Varmt vand	7
Information	8
Eksempler på fejl	8
Vedligeholdelse	9
Sikkerhed	9
Ansvar	9
Datablad	0
Energimærkning	13

# Betjening af varmepumpen

Varmepumpen betjenes med det berøringsfølsomme display. Der er fem menuer, hvor anlægget kan overvåges og betjenes.

	Driftsstatus	Viser anlægssituationen
	Centralvarme	Indstillinger for centralvarmen
	Varmt vand	Indstillinger for varmt vand
i	Information	Information om driftstimer, evt. fejl og anlægstype
Ö	Hovedafbryder	Tænder / slukker anlægget

## Vækning af display fra dvale

Når varmepumpens display ikke har været benyttet i nogle minutter, slukkes displayet automatisk, og skærmen bliver sort. Displayet tændes igen ved berøring.

### Hovedafbryder

Med knappen is afbrydes og tilsluttes varmepumpen med dertil hørende cirkulationspumper. Knappen fungerer som en hovedafbryder for anlægget.

#### · Sluk anlægget (standby)

Tryk på knappen. Anlægget stopper og displayet bliver sort. Der vises et ur på displayet.

Tænd anlægget

Tryk på knappen. Anlægget startes, og menuen Driftsstatus vises i displayet.

### Driftsstatus

Vælg

Den aktuelle anlægssituation er illustreret i denne menu.



Symbol	Navn	Forklaring					
1	Udetemperatur	F7 i °C					
l	Indetemperatur (ekstra tilbehør)	F4 i °C					
)/	Kompressor	Kompressor stoppet / Kompressor i drift Temperaturerne på kompressorens suge- og trykrør vises, F12 og F11.					
	Udedel (fordamper)	Ventilator stoppet / Ventilator i drift Når varmepumpen er i drift (vist med roterende ventilator) Når udetemperaturen er under 13 °C skifter ventilatoren auto- matisk til høj hastighed. Når udetemperaturen er under ca. 7 °C vil der forekomme en automa- tisk afrimning af fordamperfladen efter hver driftstime. F6 viser temperaturen i fordamperen.					
	Radiator (eller gulvvarme)	Radiator opvarmes ikke / Radiator opvarmes Når vandet i centralvarmekredsen cirkulerer (vist med pile ➡, ), vises frem- og returtemperaturen, F1 og F2. Forskellen på frem- og returtemperaturen er normalt 5 til 15 °C. Fremløbstemperaturen ændres automatisk med årstiden, såle- des at den er højest i vinterperioden.					
<b>F3</b> <b>F5</b>	Akkumuleringstank	F3 viser temperaturen i akkumuleringstankens øverste halvdel (lager for varmt vand). F5 viser temperaturen i akkumuleringstankens nederste halvdel (lager for centralvarmeanlægget).					
4,4	Elpatron	Ingen symbol: Elpatron afbrudt Elpatronen er indstillet til automatisk at supplere varmepumpen / Elpatronen er i drift.					
	Solvarme (ekstra tilbehør)	Solvarme stoppet / Solvarme i drift Solvarmen er i drift, når solfangerens temperatur (F9) er ca. 4 °C højere end temperaturen i akkumuleringstanken (F5). Solfangervæsken cirkuleres gennem solfangeren (vist med pile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••					

## Centralvarmeanlæg



111

Displayet nedenfor viser menuens forside.



#### 💾 VARMEANLÆG 🗲

Under varmeanlæg vælges det, om varmepumpen skal være afbrudt, tilsluttet eller eksternt styret.

- Afbrudt Opvarmning af hus frakoblet
- Tilsluttet Opvarmning af hus tilkoblet
- Eksternt styret (ekstra tilbehør) Funktionen anvendes, såfremt opvarmningen ønskes eksternt styret. Når funktionen er valgt, kan man med et eksternt signal betjene opvarmningen med tilsluttet/frakoblet. Funktionen anvendes ofte sammen med MINIMUM RUMTEMPERATUR.

#### 

Varmepumpens strømforbrug afhænger af temperaturen i centralvarmeanlægget, således at en højere temperatur medfører et højere strømforbrug. For at sikre at centralvarmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur, er anlægget forsynet med en automatik, som regulerer temperaturem i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur medfører en lavere temperatur i centralvarmeanlægget og herved et lavere strømforbrug. Når din varmepumpe installeres, registrerer installatøren dine varmeforhold i huset - gulvvarme, radiatorer o.l., og derefter vælger han en varmekurve ud fra disse forhold. Den af kurven beregnede temperatur til centralvarmeanlægget kan ses nederst på displayet i denne menu.

Den beregnede temperatur kan ændres ved at vælge et andet kurvenummer. Et højere nummer vil give en højere temperatur og et lavere nummer en lavere temperatur. Hvert kurvenummer svarer til 1°C. Vælg + og - for at skifte kurvenummer. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. Normalindstillingen er kurve 10.

For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren programmeret styringen til en maksimal temperatur i centralvarmeanlægget. Denne maksimale temperatur bliver altid respekteret.

#### Spareråd

For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at centralvarmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at åbne og udnytte husets varmeafgivere, eksempelvis gulvvarme og radiatorer mest muligt og samtidig vælge et lavere kurvenummer.



(Ekstra tilbehør)

Funktionen er kun aktiv, når varmepumpen er ekstern styret. Uanset at varmeanlægget via den eksterne styring er afbrudt, vil den indtastede minimumrumtemperatur altid opretholdes. (Anvendes f.eks. som frostsikring i sommerhuse).

#### H TILSKUDSVARME

Varmepumpens størrelse er ofte dimensioneret således, at den ikke dækker hele varmeforbruget i den koldeste tid. Der kan derfor være nogle dage om året, hvor varmepumpens kapacitet ikke er tilstrækkelig. Derfor er anlægget udstyret med en elpatron, som automatisk kan supplere varmepumpen. Automatikken sørger for, at varmepumpen har førsteprioritet, og elpatronen kun indkobles, når behovet er der.

#### Indstilling af elpatron

- **Afbrudt** (normalindstilling) Elpatronen indkobles ikke.
- Automatisk Elpatronen supplerer automatisk varmepumpen, hvis denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i centralvarmeanlægget.
- **Reservedrift** Hvis du af en eller anden årsag skulle komme ud for, at din varmepumpe er ude af drift, har du et reserveanlæg i form af elpatronen, indtil der når en reparatør frem. I denne periode vil det være din elpatron, der sørger for opvarmningen af din bolig.

I menuen Driftsstatus in vises symbolet 4 når automatisk eller reservedrift er valgt og symbolet 4 er i bevægelse, når elpatronen er i drift.

### 🕥 NATSÆNKNING >

Funktionen giver mulighed for at sænke centralvarmetemperaturen eksempelvis om natten. Der er under natsænkning følgende indstillingsmuligheder:

- **Ur** Ugeplanen styrer automatisk, hvornår der skiftes mellem dag og nat.
- Konstant dag Ved konstant dag er natsænkning ikke aktivt. (Normalindstilling)
- Konstant nat Ved konstant nat er natsænkning konstant aktivt. (Ferieindstilling)



I nedenstående ugeplan er indtastet et eksempel på natsænkning mellem kl. 21 og kl. 04 i alle ugens dage.

#### Grøn = Nattemperatur / Grå = Dagtemperatur





I menuen indtastes det antal grader, centralvarmeanlæggets temperatur ønskes sænket med om natten.

#### Eksempel:

Centralvarmetemperaturen er via udetemperatur og kurvevalg 45 °C (dagtemperatur). Natsænkningstemperaturen er 5 °C. Centralvarmetemperaturen om natten bliver: 45 °C - 5 °C = 40 °C

#### OBS

Hvis den indstillede værdi for natsænkning er for høj, kan anlægget få problemer med at genetablere den ønskede temperatur i dagtimerne. I den koldeste tid bør natsænkning derfor fravælges eller minimeres til få grader.

### Varmt vand

Varmt vand (kun modeller med varmtvandsprioritering)





#### Afbrudt

Varmt vand opvarmes ikke

#### Tilsluttet

Varmt vand opvarmes (normalindstilling.) Varmtvandsprioritering sikrer, at der som 1. prioritet altid er varmt vand.

(Centralvarmeanlægget opvarmes ikke, når varmepump- en opvarmer varmt vand).

#### Eksternt styret (Ekstra tilbehør)

I specielle anlæg kan varmtvandsproduktionen styres af ekstern automatik. Denne valgmulighed vises kun, såfremt montøren har aktiveret funktionen.



Her indstilles den ønskede varmtvandstemperatur.

#### Spareråd

For at opnå lavest mulig strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at varmtvandstemperaturen ikke indstilles til en højere værdi end nødvendigt (normalt 50 til 55 °C).



(Vises kun hvis funktionen er aktiveret af installatøren).

Uret anvendes til at forudbestemme på hvilket tidspunkt i døgnet varmt vand skal opvarmes. På denne måde er det muligt at flytte elforbruget til opvarmning af varmt vand til det tidspunkt, hvor el er billigst.

#### Eksempel:

- Er der differentierede elpriser, kan forbruget med fordel flyttes til om natten, hvor prisen typisk er lavest.
- Er der installeret solceller, kan der afhængig af afregningsmetoden være fordele ved at flytte forbruget til midt på dagen, hvor elproduktionen fra solcellerne er størst.

Følgende indstillinger er mulige:

- **Ur** Uret styrer automatisk, hvornår der skiftes mellem, at varmtvandsproduktion er slået til og fra
- Konstant tilsluttet Varmepumpen vil prioritere at producere varmt vand hele ugen
- Konstant afbrudt Varmtvandsproduktionen er ikke aktiv



I nedenstående ugeplan er indtastet et eksempel på planlagt varmtvandsprioritering mellem mellem kl. 02 og kl. 06 og igen mellem kl. 10 og kl. 16 i alle ugens dage.

#### Grøn = Varmtvandsprioritering

#### Grå = Ingen varmtvandsprioritering



## Information

### Vælg i

Denne menu indeholder tre undermenuer. Der trykkes på en undermenu for at se indholdet. De tre undermenuer er Status, Fejlliste og Indstil ur.

1	STATUS	>	1
	FEJLLISTE	>	]
0	INDSTIL UR	>	
			(

1	STATU	s >
Vælg	i	> Status

Menuen viser varmepumpens timetællere for rumopvarmning, kompressor, elpatron samt evt. tilsluttet solfanger. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og elpatronens driftstid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens driftstimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i flere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. Er en solfanger tilsluttet anlægget, vil du kunne følge med i, hvordan anlæggets solfanger reducerer køretiden for varmepumpens kompressor, når solfangeren er aktiv. Yderligere kan varmepumpens installationsdato samt fabrikationsnummer findes.



Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil infolampen blinke i displayet. Der trykkes på 🕧, og fejlen ses på skærmen.

# Eksempler på fejl

#### Overstrømsafbryder for kompressor er udkoblet

Kontroller, at der er korrekt elforsyning til varmepumpen. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen.

#### Lavtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager:

- · Kan naturligt forekomme ved opstart
- · Varmepumpens kølesystem er defekt
- · Ingen tilførsel af energi fra udeluften. Ventilator defekt eller fordamperflade tillukket med rim/is

Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen.

Højtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager:

- · Luft i akkumuleringstank
- · For høj temperatur i akkumuleringstank

Udluft akkumuleringstanken. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen.



Vælg 🧵 > Indstil ur

Det er her muligt at indstille tid og dato på varmepumpen. Det er bl.a. denne tid, som kalenderen for varmt vand og kalenderen for natsænkning styrer efter.

## Vedligeholdelse af indedel

### Udluftning og vandpåfyldning i centralvarmeanlægget

Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank (luftskrue på toppen af anlægget på model Single og Combi) og radiatorer skal den første tid, efter at anlægget er installeret, foretages jævnligt. Efter afsluttet udluftning efterfyldes anlægget med vand. Vandtrykket skal være min. 1 og maks. 2 bar (vises på manometeret).

Når der ikke findes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskrænkes til ca. fire gange pr. år.

Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal centralvarmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i centralvarmeanlægget.

#### **Rensning af snavsfilter**

Rensning af filter er vigtigt, og vi anbefaler, at du renser filteret i din varmepumpe regelmæssigt i et passende interval. Spørg din installatør for placering, samt renseinterval for din varmepumpeinstallation.

### Sikkerhed

For at sikre anlægget mod skader er/skal det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr:

- · Sikkerhedsventil for centralvarme (påkrævet tilbehør)
- · Sikkerhedsventil for varmt vand (kun model Combi)
- ·Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem
- · Overstrømsrelæ og fasefølgerelæ for kompressor
- · Ekspansionsbeholder for centralvarme (påkrævet tilbehør)

### Ansvar

Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi er det lovpligtigt, at der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn.



Udluftningshane for akkumuleringstank (kun model Single og Combi)



Manometer til centralvarmeanlægget (ekstra tilbehør)

### Datablad for DVI LV5, 7, 9, 12 og 16

Følgende data er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlementets og Rådets direktiv 2010/30/EU



Rumopvarmning (middel klimaforhold)												
Туре			L١	/5	L	/7	LV	/9	LV	'12	LV	16
Opvarmningssystem			Gulvvarme	Radiator	Gulvvarme	Radiator	Gulvvarme	Radiator	Gulvvarme	Radiator	Gulvvarme	Radiator
Design temperatur	Tdsign	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Sæson effektfaktor	SCOP		3,92	3,40	4,11	3,48	4,42	3,64	3,91	3,29	3,89	3,20
Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning			A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Nominel nytteeffekt varmepumpe (bygn. effektbehov Pdesign)	Prated	kW	4,08	4,30	5,62	5,97	7,7	7,3	10,5	9,91	12,23	13,02
Varmepumpens effekt ved dellast (Pdh)												
Tj= -15 °C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44	Pdh	kW	2,87	2,70	3,99	3,76	5,45	5,07	7,63	7,22	8,50	9,20
Tj= -10 °C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44	Pdh	kW	3,57	3,38	5,07	4,71	6,30	5,94	8,63	8,19	9,90	10,66
Tj= -7 °C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44	Pdh	kW	3,61	3,80	4,97	5,28	6,81	6,46	9,29	8,77	10,82	11,52
Tj= +2 °C Varm side: Gulvvarme 30/25 - Radiator 42/34	Pdh	kW	4,88	4,70	6,72	6,54	8,55	8,39	11,04	10,85	14,63	14,27
Tj= +7 °C Varm side: Gulvvarme 27/22 - Radiator 36/28	Pdh	kW	6,87	6,52	9,47	9,07	10,98	10,72	14,24	15,00	20,61	19,79
Tj= +12 °C Varm side: Gulvvarme 24/19 - Radiator 30/22	Pdh	kW	7,74	7,44	10,66	10,35	13,88	13,59	19,50	18,71	23,20	22,59
Varmepumpens effekt ved bivalenttemperatur (Tj= -7 °C)	Pdh	kW	3,61	3,80	4,97	5,28	6,81	6,46	9,29	8,77	10,82	11,52
Varmepumpens effekt ved temperaturgrænse (Tj= -15 °C)	Pdh	kW	2,87	2,70	3,99	3,76	5,45	5,07	7,63	7,22	8,50	9,20
Bivalenttemperatur	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Cyklusintervalydelse for rumopvarmning	Pcych	kWh	8430	8873	11605	12329	15905	15079	21689	20470	25125	26904
Årlig energiforbrug for rumopvarmning		kWh	2111	2558	2803	3527	3579	4125	5533	6207	6390	8168
Koeffecient for effektivitetstab	Cdh		1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Elforbrug i andre tilstande en aktiv tilstand												
Slukket tilstand	POFF	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Termostat fra tilstand	РТО	kW	0,002	0,000	0,002	0,000	0,012	0,012	0,006	0,012	0,012	0,012
Standby tilstand	PSB	kW	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007	0,007
Krumtaphusopvarmning tilstand	PCK	kW	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007	0,007
Ydelsesregulering			Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast
Lydeffekt ude	LWA	DB	53	53	56	56	58	58	58	58	60	60
Årsvirkning ved rumopvarmning												
Tj= -10 °C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44	COPd		2,34	1,97	2,85	2,04	3,02	2,13	2,77	2,01	2,83	2,06
Tj= -7 °C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44	COPd		2,70	2,30	2,85	2,34	3,26	2,39	2,97	2,21	3,10	2,40
Tj= +2 °C Varm side: Gulvvarme 30/25 - Radiator 42/34	COPd		3,79	3,28	3,97	3,31	4,27	3,46	3,72	3,07	4,20	3,40
Tj= +7 °C Varm side: Gulvvarme 27/22 - Radiator 36/28	COPd		5,33	4,62	5,33	4,62	5,58	4,78	4,76	4,43	4,70	4,80
Tj= +12 °C Varm side: Gulvvarme 24/19 - Radiator 30/22	COPd		6,01	5,58	6,01	5,58	6,95	6,41	6,07	5,78	6,40	5,80
Tj= bivalenttemperatur (Tj = −7 °C)	COPd		2,70	2,30	2,85	2,34	3,26	2,39	2,97	2,21	3,10	2,40
Tj= temperaturgrænse for drift (Tj = -15 °C)	COPd		2,25	1,49	2,35	1,54	2,62	1,70	2,44	1,68	2,13	1,34
Temperaturgrænse for drift	TOL	°C	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Cyklusintervalydelse	COPcyc		1,57	1,36	1,64	1,39	1,77	1,46	1,56	1,32	1,56	1,28
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning	ηs	%	153,8	133	161,4	136,2	173,8	142,6	153,4	128,6	152,6	125,0
Temperaturgrænse for vand opvarmning	WTOL	°C	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Nominel luftgennemstrømning ude (sommer/vinter)		m³/t	1800/	2300	2000	/2500	2500/	3000	3000/	4000	4000/	5500
Brugsvandso	pvarm	nning	(varmep	oumpe ti	lsluttet ti	l DVI vai	mepum	oekabine	et)			
Forbrugsprofil			l	-	1	L	L	-	L	-	L	
Klasse for årsvirkningsgrad ved vandopvarmning			Α		A		Α		A		Α	
Dagligt elforbrug	Qelec	kWh	4,	48	4,	35	4,4	45	4,:	35	4,3	35
Årlig elforbrug	AEC	kWh	98	35	95	56	97	78	95	56	95	6
Energieffektivitet	ηwh	%	10	)5	10	)7	10	5	10	)7	10	7
Nominel nytteeffekt elpatron	Psup	kWh		5		5	e	ò	e	5	é	

### Datablad for DVI LV5, 7, 9, 12 og 16

Følgende data er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlementets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Farve



		Yderligere	data				
Туре		LV5 LV7		LV9	LV12	LV16	
Eltilslutning							
Tilslutningsspænding		3x400V+N+PE/50 HZ					
Tilslutningseffekt varmepumpe	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	
Tilslutningseffekt el-patron (placeret i DVI varmepumpekabinet)	kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Samlet tilslutningseffekt	kW	8,0	8,5	9,5	11,O	12,0	
Anbefalet sikring i elforsyning (med el-patron / uden el-patron)	Amp	16 / 10	16 / 10	20 / 16	20 / 16	20 / 16	
Varmepumpe							
Kompressor		Copeland ZH15 K4E	Copeland ZH21 K4E	Copeland ZH26 K4E	Copeland ZH38 K4E	Copeland ZH45 K4E	
Kondensator		Pladeveksler	Pladeveksler	Pladeveksler	Pladeveksler	Pladeveksler	
Kølemiddel (Hermetisk lukket kølekredsløb)		R407C / 4 kg	R407C / 4,3 kg	R407C / 4,6 kg	R407C / 5 kg	R407C / 5,2 kg	
GWP <sub>100</sub> faktor		1526	1526	1526	1526	1526	
CO <sup>2</sup> ækvivalenter		6,1	6,6	7,0	7,6	7,9	
Design tryk HP		29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	
Design tryk LP		29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	
PED kategori		I	I I		I	I	
Varm side (centralvarmeanlæg)							
Min./maks. tryk	Bar	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	
Nominel flow	L/H	505	698	892	1161	1526	
Maks. tryktab i centralvarmeanlæg ved nom.	mWS	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Tilslutningsdimension		l" muffe	1" muffe	1" muffe	1" muffe	1" muffe	
Min./maks. temperatur	°C	25/55	25/55	25/55	25/55	25/55	
Mål, vægt og farve							
Højde x diameter / vægt		1225 x 950 / 110 kg	1225 x 950 / 110 kg	1305 x 950 / 120 kg	1305 x 950 / 130 kg	1305 x 950 / 140 kg	
Farve		Antracitgrå RAL 7016					
Yderliger	e dat	a for Combi varn	nepumpekabinet	(indedel)			
Akkumuleringstank for varmeanlæg	L	68	68	68	68	68	
Akkumuleringstank for varmt vand	L	225	225	225	225	225	
Princip for opvarmning af varmt vand		Gennemstrømsveksler	Gennemstrømsveksler	Gennemstrømsveksler	Gennemstrømsveksler	Gennemstrømsveksler	
Tappekapacitet ved 40 grader	L	180	190	210	240	260	
Cirkulationspumpe for varmeanlæg		Wilo Yonos PARA 25/6					
Cirkulationspumpe for varmepumpe		Wilo Yonos PARA 25/6					
Tilslutningsdimension varmeanlæg		l" muffe	1" muffe	1" muffe	1" muffe	1" muffe	
Tilslutningsdimension varmt og koldt vand		3/4" muffe					
Min./maks. tryk varmekreds	Bar	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	
Maks. tryk brugsvandskreds	Bar	16	16	16	16	16	
Vægt eks./inkl. vandindhold	Kg	90/390	90/390	90/390	90/390	90/390	
Høide x bredde x dybde	mm	1710 x 650 x 705					

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016



### Energimærkninger







LV7









LV9









LV16



Dansk Varmepumpe Industri A/S Industrimarken 2C, DK-9530 Støvring dvienergi.com info@dvienergi.com Tel.: (+45) 9835 5244 CVR: DK-3055 3047